B6FH-D734-02 Z0-00

Fujitsu Notebook LIFEBOOK

**LIFEBOOK U5615A/A**
**LIFEBOOK U5415A/A**
**LIFEBOOK U5415A/AX**

# BIOS セットアップメニュー一覧

AMD、AMD Arrow ロゴ、およびそれらの組み合わせは Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright 2026 Fujitsu Limited

# BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

| メニュー | 説明 |
|---|---|
| 情報 （→P.3） | BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。 |
| システム （→P.3） | 日時や言語、ドライブの機能などを設定します。 |
| 詳細 （→P.4） | CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。 |
| セキュリティ （→P.5） | パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。 |
| 電源管理 （→P.7） | 省電力機能や、Wake on LAN機能などを設定します。 |
| 起動 （→P.7） | 本パソコンの起動時の動作について設定します。 |
| 終了 （→P.7） | 設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。 |

**重要**

- BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**POINT**

- ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目は次のとおりです。

| メニュー | 設定項目 | |
|---|---|---|
| システム | システム時刻 | |
| | システム日付 | |
| | 言語（Language） | |
| | ポインティングデバイスサポート | |
| 詳細 | 各種設定 | 音量設定 |
| | | FANコントロール |
| | イベントログ設定 | イベントログの表示 |
| セキュリティ | ユーザー用パスワード設定 | |
| | ハードディスクセキュリティ | ドライブn：ユーザーパスワード設定 |
| | TLS証明書の管理 | 証明書の取り込み |
| | | 証明書の削除 |
| 電源管理 | USB 充電設定 | パソコン電源オフ時の動作 |
| | | パソコン起動中の動作 |
| | USB Type-C充電設定 | パソコン電源オフ時の動作 |
| | LANによるウェイクアップ | |
| | USB Type-CポートリプリケータのLANによるウェイクアップ | |
| | 時刻による電源ON | |
| | | 時刻 |
| | | 日付 |
| 終了 | 変更を保存して終了する | |
| | 変更を保存せずに終了する | |
| | 変更を保存する | |
| | 変更を保存して電源を切る | |

# 情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 型名 | |
| カスタムメイド番号 | |
| 製造番号 | |
| BIOS版数 | |
| UEFI仕様版数 | |
| EC版数 | |
| MCU版数 | ・USB Type-Cポートリプリケータ接続時表示<br>・非接続時は「接続情報がありません」と表示 |
| USB PD版数 | |
| CPUタイプ | |
| 全メモリ容量 | |
| 　標準メモリ | |
| MACアドレス | |
| パススルー MACアドレス | |
| UUID | |
| パネルID | |

# システムメニュー

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| システム時刻<br>00：00：00～23：59：59 | 【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動<br>【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動 |
| システム日付<br>01/01/2000～12/31/2099 | 【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動<br>【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動 |
| 言語（Language）<br>□English（US）　■日本語（JP） | |
| ポインティングデバイスサポート<br>□使用しない　■使用する | |

# 詳細メニュー

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 起動設定 | |
| 高速起動<br>□使用しない　■使用する | |
| ネットワーク起動<br>□使用しない　■使用する | |
| HTTP起動<br>■使用しない　□使用する | |
| 強制ネットワーク起動<br>■使用しない　□使用する | |
| ネットワーク起動プロトコル<br>□IPv4　□IPv6<br>■IPv4 then IPv6<br>□IPv6 then IPv4 | |
| ドライブ構成 | |
| ドライブ0<br>□使用しない　■使用する | |
| キーボード設定 | |
| 起動時のNumlock設定<br>□オン　■オフ<br>□オン（Fnキー） | 標準キーボード搭載機種のみ表示 |
| 起動時のNumlock設定<br>■オン　□オフ | テンキー付キーボード搭載機種の場合 |
| その他の内蔵デバイス設定 | |
| Audioコントローラー<br>□使用しない　■使用する | |
| スピーカー<br>□使用しない　■使用する | 下記の項目が次のように設定されているときに表示<br>・「Audioコントローラー」が「使用する」 |
| マイク<br>□使用しない　■使用する | |
| 内蔵LANデバイス<br>□使用しない　■使用する | |

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 無線LAN／Bluetooth(R)<br>□使用しない　■使用する<br>□無線LANのみ | |
| 内蔵カメラ<br>□使用しない　■使用する | |
| USB4デバイス<br>□使用しない　■使用する | |
| CPU設定 | |
| AMD-V(TM)<br>□使用しない　■使用する | |
| USB設定 | |
| レガシー USBサポート<br>□使用しない　■使用する | |
| SCSIサブクラスサポート<br>□使用しない　■使用する | 下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>・「レガシー USBサポート」が「使用する」<br>※注1 |
| USBポート<br>□使用しない　■使用する | 配下の項目は、本項目が「使用する」に設定されているときに表示 |
| 右側面<br>□使用しない　■使用する | |
| 左側面（手前）<br>□使用しない　■使用する | |
| 左側面（中央） | 「USB4デバイス」と表示され選択不可 |
| 左側面（奥） | 「USB4デバイス」と表示され選択不可 |
| XHCIコントローラー設定<br>■標準モード　□互換モード | |

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 各種設定 | |
| MACアドレスパススルー<br>■使用しない　□使用する | |
| 音量設定<br>□オフ　□小　■中　□大 | |
| FANコントロール<br>□通常　■サイレント | サイレントモードでは、CPUパフォーマンスを制限し、FANの回転数を抑制する |
| イベントログ設定 | |
| イベントログ領域の状態 | |
| イベントログ内容の状態 | |
| イベントログの表示<br>＞Enter | |
| イベントログ<br>□保存しない　■保存する | |
| イベントログの消去<br>■いいえ<br>□次回起動時に消去します | |

注1：接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。

# セキュリティメニュー

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 管理者用パスワード | 設定状況を表示 |
| ユーザー用パスワード | 設定状況を表示 |
| 管理者用パスワード設定<br>＞Enter | ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照 |
| ユーザー用パスワード設定<br>＞Enter | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能<br>⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照 |
| ユーザー用パスワード文字数<br>0～32 | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能 |
| 起動時のパスワード<br>■使用しない　□最初のみ　□毎回 | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能 |
| 自動ウェイクアップ時のパスワード<br>■使用しない　□使用する | ・LAN／タイマーなどによる自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定<br>・下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>◆「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」 |
| 取外し可能なディスクからの起動制限<br>■使用しない　□使用する | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能 |
| システムファームウェア更新機能<br>□使用しない　■使用する<br>□使用する（制限付き） | ※注1 |
| デバイスファームウェア更新機能<br>■使用する<br>□使用する（制限付き） | ※注2 |
| 起動メニュー<br>□使用しない　■使用する | 【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定 |
| データ消去（ERASE DISK）<br>□次回起動時に実施 | 設定変更時、ERASE DISKは再起動後に実行される |

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| ハードディスクセキュリティ | |
| ドライブ0 | 設定状況を表示 |
| マスターパスワード設定<br>＞Enter | ハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時に設定可能<br>⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照 |
| ユーザーパスワード設定<br>＞Enter | ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照 |
| 起動時のパスワード入力<br>□使用しない　■使用する | 設定にかかわらず再起動時は要求なし |
| 所有者情報 | |
| 所有者情報 | |
| 所有者情報設定<br>＞Enter | |
| TPM（セキュリティチップ）設定 | |
| セキュリティチップデバイス<br>Pluton fTPM | |
| セキュリティチップのクリア<br>＞Enter | クリアは再起動後に実行 |

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| セキュアブート設定 | |
| セキュアブート | 設定状況を表示<br>※注3 |
| 署名情報の保護 | 設定状況を表示 |
| 署名情報の状態 | 設定状況を表示 |
| セキュアブート機能<br>□使用しない　■使用する | |
| 署名情報のカスタマイズ<br>＞Enter | |
| 署名情報の初期化<br>＞Enter | 標準設定（ご購入時の署名情報）に戻す |
| 3rd-party UEFI CA<br>■使用しない　□使用する | |
| DBの管理 | |
| 署名の登録 | |
| 署名の削除 | |
| DBXの管理 | |
| 署名の登録 | |
| 署名の削除 | |
| TLS証明書の管理 | |
| 証明書の取り込み | |
| 証明書の削除 | |

注1：「使用する（制限付き）」に設定したときは、Windows UpdateによるBIOS更新機能は利用できません。
注2：「使用する（制限付き）」に設定したときは、Windows Updateによる本体内蔵ファームウェアの更新機能は利用できません。
注3：Windows（UEFIモード）以外のOSから起動すると、「起動可能なデバイスが見つかりませんでした」、「セキュアブートに失敗しました。**アクセス拒否**」などのメッセージが表示されることがあります。
また、起動メニューから起動デバイスを選択したときに、「選択したデバイスから起動できませんでした」と表示されたり起動メニューが再表示されることがあります。
これらの現象が起きた場合は、「セキュアブート機能」を「使用しない」に設定してからOSを起動してください。

## 電源管理メニュー

□選択肢　■初期値

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| USB充電設定 | |
| パソコン電源オフ時の動作<br>■充電しない<br>□充電する（AC/バッテリ）<br>□充電する（ACのみ） | |
| パソコン起動中の動作<br>□通常充電　■急速充電 | |
| USB Type-C充電設定 | |
| パソコン電源オフ時の動作<br>□充電しない　■充電する | |
| LANによるウェイクアップ<br>■使用しない　□使用する | 「使用する」設定時は、消費電力が増加するためACアダプタ使用推奨<br>※注1 |
| USB Type-CポートリプリケータのLANによるウェイクアップ<br>■使用しない　□使用する | USB Type-Cポートリプリケーター接続時に表示 |
| 時刻による電源ON<br>■使用しない　□使用する | 設定変更は再起動後に有効<br>※注2 |
| 時刻<br>HH:MM:SS | 下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>◆「時刻による電源ON」が「使用する」 |
| 日付<br>0～31 | |

注1：Windowsの高速スタートアップを無効にしてください。詳しくは、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注2：省電力状態（スリープ状態）からレジューム（復帰）させることはできません。
タスクスケジューラまたはタスクでの設定が必要です。

## 起動メニュー

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 起動デバイスの優先順位 | ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「起動デバイスを変更する」を参照 |
| Windows Boot Manager<br>Drive0 NVMe<br>NETWORK<br>USB HDD<br>USB CD/DVD<br>USB4 HDD | |

## 終了メニュー

| 設定項目 | 備考 |
|---|---|
| 変更を保存して終了する | |
| 変更を保存せずに終了する | ※注1 |
| 標準設定値を読み込む | 次の項目は対象外<br>・システム時刻<br>・システム日付<br>・言語設定<br>・管理者用パスワード<br>・ユーザー用パスワード<br>・ハードディスクパスワード<br>・所有者情報設定<br>・セキュリティチップのクリア<br>・セキュアブート機能<br>⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「ご購入時の設定に戻す」を参照 |
| 変更前の値を読み込む | |
| 変更を保存する | |
| 変更を保存して電源を切る | |

注1：確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。